

# Ballmaschine TC-Frohnleiten



Dr. med. Bernhard Jasser

Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie

Hauptplatz 23 - 8130 Frohnleiten Tel. 03126 - 59266



## Balli

**Kapazität: 150 Bälle**

**Ballgeschwindigkeit: 20-140 km/h**

**Batterielebensdauer 4-6 Stunden**

**Gewicht 18kg**

**6 feste Landepunkte**

**28 integrierte Ballrouten**

**Serie von bis zu 20 Landepunkten einstellbar**









# Fernbedienung für Balli

## TenniSmash App Download



Bei Eingabeaufforderung Code eingeben: „123445“ (Android)

## A Transport und Positionierung am Court



-  **Balli vom Ladegerät abstecken**  
 (bitte direkt am Stecker ziehen und nicht am Kabel)
-  **Am Griff kippen**  
 Balli am Griff fassen und leicht aufkippen.  
 Wenn hilfreich ggf. mit einem Fuß leicht zwischen die Räder drücken während der Kippbewegung (ähnlich wie Rollkoffer).
-  **Türschwelle**  
 Balli sanft über die Türschwelle ziehen und zur Stiege rollen
-  **Stiege - Runterheben**  
 Bitte Balli nicht über die Stufen runterrutschen lassen, sondern runterheben (Rampe wird noch geklärt). Das Gewicht mit Bällen ist deutlich höher als das Eigengewicht von Balli, daher führt das zu einer Überbelastung die wir vermeiden wollen. Wenn Balli zu schwer für dich ist, dann bitte einen deiner Tennis-Kollegen das für dich zu tun.
-  **Transport auf den Platz**  
 Mit Balli entspannt zum Platz rollen und dann bitte vorsichtig über die Schwelle zum Platzeingang ziehen.  
 Bei den Plätzen 4 + 5 besonders vorsichtig sein weil hohe Schwelle (Balli Mini-Rampe für Courts noch in Klärung).
-  **Positionierung - Balli mittig hinstellen** (siehe Bild)

Wurf-Öffnung Balli idealerweise nach vorn ausrichten 😊




## B Inbetriebnahme Balli

- Ein- und Ausschaltknopf drücken.
- Balli bestätigt mit Tonsignal, dass sie bereit ist.
- Der Rahmen um den Einschaltknopf leuchtet blau



TenniSmash App am Handy öffnen






- Bluetooth Symbol in der App antippen
- Balli wird angezeigt – antippen

Grüner Punkt bestätigt die Verbindung

## C Anleitung - Schnellstart

Der einfachste Start mit Balli ist eine mittige Ausrichtung des Ballwurfs.

Das erlaubt einen jederzeitigen Wechsel zwischen Vor- und Rückhand ohne Konfiguration.

- 01 Balli möglichst parallel zur Mittellinie ausrichten
- 02 Einschalt-Button drücken 
- 03 Tempo auf „4“ einstellen 
- 04 Ersten Ballwurf abwarten, dann ausschalten. Balli nachjustieren bis der Ball ca. mittig aufkommt
- 05 Auf die gegenüberliegende Seite des Spielfelds gehen
- 06 Höhe des Balles mit der App justieren – je nach Präferenz auch Tempo anpassen
- 07 Frequenz 4 bis 5 Punkte zum Start – dann an Präferenz anpassen 

## D Funktionsübersicht Balli - App



- 01 Wechsel zwischen Grundlinie und T-Linie
- 02 Auf/Ab: Verändert sich in eine Richtung und danach wieder zurück
- 03 Wechsel zwischen linker und rechter Linie
- 04 Links/Rechts: Verändert sich in eine Richtung und danach wieder zurück
- 05 Manuelle Einstellungen – für Fortgeschrittene
- 06 Anpassung Top- vs. Backspin. Start = Neutral (Regler)
- 07 Aufschlagsgeschwindigkeit: 20 – 140 km/h
- 08 Zeit vom Ballwurf bis zum nächsten Ballwurf
- 09 Einschalten – Ausschalten (Ein = Linie Blau)
- 10 Anpassung Top- vs. Backspin mit Buttons (+ / -)

### SICHERHEITSHINWEISE !

Niemals direkt vor die Ballmaschine stellen – **Verletzungsgefahr**

**Mindestabstand zur Ballmaschine 7- 8 Meter**

**Kinder beaufsichtigen – Eltern haften für ihre Kinder**

A

B





C

D

E



## **E** Nach der Benützung von Balli

-  **Balli zurück zum Clubhaus rollen**
-  **Vorsichtig über die Stufen heben**
-  **Im Clubraum Balli an das Ladegerät anstecken**  
Licht am Ladeteil leuchtet dann rot
-  **Bei Moni ein gepflegtes Getränk genießen und entspannen und auf die nächsten Trainingseinheiten vorbereiten**

